


# Einkanal-Messgerät VGC401






tinb01d1-f (2011-07)



#### Produktidentifikation

Im Verkehr mit INFICON sind die Angaben des Typenschildes erforderlich. Tragen Sie deshalb diese Angaben ein:



#### Gültigkeit

Dieses Dokument ist gültig für Produkte mit der Artikelnummer 398-010.

Sie finden die Artikelnummer (PN) auf dem Typenschild.

Dieses Dokument basiert auf der Firmwareversion 302-519-F.

Falls das Gerät nicht wie beschrieben funktioniert, prüfen Sie, ob ihr Gerät mit dieser Firmwareversion ausgestattet ist (→ 🗎 49).

Technische Änderungen ohne vorherige Anzeige sind vorbehalten.

Alle Massangaben in mm.



#### Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das VGC401 dient zusammen mit INFICON Transmittern (im folgenden Messröhren genannt) zur Messung von Totaldrücken. Die Produkte sind gemäss den entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu betreiben.

#### Lieferumfang

1x Einkanal-Messgerät

1x Netzkabel (länderspezifisch)

1x Gummileiste

2x Gummifüsse

4x Halsschrauben

4x Kunststoffhülsen 1x CD-ROM Anleitungen

1x EG-Konformitätserklärung

1x Installationsanleitung



### Inhalt

Produktidentifikation Gültigkeit Bestimmungsgemässer Gebrauch Lieferumfang	2 2 3 3
<ul> <li>1 Sicherheit</li> <li>1.1 Verwendete Symbole</li> <li>1.2 Personalqualifikation</li> <li>1.3 Grundlegende Sicherheitsvermerke</li> <li>1.4 Verantwortung und Gewährleistung</li> </ul>	6 7 7 8
2 Technische Daten	9
3 Installation 3.1 Personal 3.2 Einbau, Aufstellen 3.2.1 Rackeinbau 3.2.2 Schalttafeleinbau 3.2.3 Tischgerät 3.3 Netzanschluss 3.4 Messröhrenanschluss SENSOR 3.5 Anschluss CONTROL 3.6 Schnittstellenanschluss RS232	14 14 14 19 20 21 22 24 26
<ul> <li>4 Bedienung</li> <li>4.1 Frontplatte</li> <li>4.2 VGC401 ein- und ausschalten</li> <li>4.3 Betriebsarten</li> <li>4.4 Mess-Mode</li> <li>4.5 Parameter-Mode</li> <li>4.5.1 Parameter</li> <li>4.6 Test-Mode</li> <li>4.6.1 Parameter</li> <li>4.6.2 Testprogramme</li> </ul>	27 27 28 28 29 32 35 47 49
<ul> <li>5 Kommunikation (Serielle Schnittstelle)</li> <li>5.1 RS232C-Schnittstelle</li> <li>5.1.1 Datenübertragung</li> <li>5.1.2 Kommunikationsprotokoll</li> <li>5.2 Mnemonics</li> <li>5.2.1 Mess-Mode</li> <li>5.2.2 Parameter-Mode</li> <li>5.2.3 Test-Mode</li> <li>5.2.4 Beispiel</li> </ul>	55 55 57 59 60 64 71



6	instandhaltung 76		
7	7 Störungsbehebung 77		
8	8 Instandsetzung 79		
9	9 Zubehör 79		
10	Produkt lagern	80	
11	Produkt entsorgen	80	
Anhang 81			
A:	Umrechnungstabellen	81	
B:	Standard-Parameter (default)	82	
C:	Firmware-Update	83	
D:	Literatur	86	
E:	Stichwortverzeichnis	89	
ETL-Zertifikat 9		91	
EC	EG-Konformitätserklärung		

Für Seitenverweise im Text wird das Symbol  $(\rightarrow \mathbb{D} XY)$  verwendet, für Verweise auf weitere, im Literaturverzeichnis aufgelistete, Dokumente das Symbol  $(\rightarrow \square Z]$ .



#### 1 Sicherheit

#### 1.1 Verwendete Symbole

Darstellung von Restgefahren



#### **GEFAHR**

Angaben zur Verhütung von Personenschäden jeglicher Art.



#### **WARNUNG**

Angaben zur Verhütung umfangreicher Sach- und Umweltschäden.



#### Vorsicht

Angaben zur Handhabung oder Verwendung. Nichtbeachten kann zu Störungen oder geringfügigen Sachschäden führen.

#### Weitere Symbole



Lampe / Anzeige leuchtet.



Lampe / Anzeige blinkt.



Lampe / Anzeige ist dunkel.



Taste drücken (z.B.: Taste 'para').



Keine Taste drücken.

6



#### 1.2 Personalqualifikation



#### **Fachpersonal**

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult worden sind.

# 1.3 Grundlegende Sicherheits-vermerke

Alle Arbeiten sind nur unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Einhaltung der Schutzmassnahmen zulässig. Beachten Sie zudem die in diesem Dokument angegebenen Sicherheitsvermerke.



#### **GEFAHR**



GEFAHR: Netzspannung

Der Kontakt mit netzspannungsführenden Komponenten im Gerät kann beim Einführen von Gegenständen oder beim Eindringen von Flüssigkeiten lebensgefährlich sein.

Keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen einführen. Gerät vor Nässe schützen.





#### Trennvorrichtung

Die Trennvorrichtung muss vom Benutzer klar erkennbar und leicht erreichbar sein.

Um das Messgerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel ausstecken.



Geben Sie die Sicherheitsvermerke an alle anderen Benutzer weiter

## 1.4 Verantwortung und Gewährleistung

INFICON übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen

- · dieses Dokument missachten
- das Produkt nicht bestimmungsgemäss einsetzen
- am Produkt Eingriffe jeglicher Art (Umbauten, Änderungen usw.) vornehmen
- das Produkt mit Zubehör betreiben, welches in den zugehörigen Produktdokumentationen nicht aufgeführt ist.



#### 2 Technische Daten

Spannung 90 ... 250 VAC Netzanschluss Frequenz 50 ... 60 Hz

> Leistungsaufnahme <30 VA

Überspannungs-

kategorie Ш Schutzklasse

Anschluss Gerätestecker IFC 320 C14

(Europa-Apparatestecker)

Temperatur Umgebung

-20 ... +60 °C Lagerung Betrieb + 5 ... +50 °C Relative Feuchte ≤80% bis +31 °C.

abnehmend auf 50% bei

+40 °C

Verwendung in Innenräumen

Höhe max. 2000 m NN

Verschmutzungsgrad Ш **IP30** Schutzart

Anschliessbare Messröhren

Anzahl

Verwendbare Typen Pirani

1

PSG (PSG400, PSG400-S,

> PSG100-S, PSG101-S, PSG500, PSG500-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S. PSG550. PSG552, PSG554)

Pirani/Kapazitiv PCG (PCG400. PCG400-S.

PCG550, PCG552.

PCG554)

Kaltkatode PEG (PEG100)

Kaltkatode/ Pirani MPG (MPG400, MPG401) Heissioni BAG (BAG100-S, BAG101-S) Heissioni/Pirani BPG (BPG400, BPG402)

> HPG (HPG400)

Kapazitiv CDG (CDG025, CDG025D,

> CDG045, CDG045-H, CDG045D, CDG100. CDG100D, CDG160D)

TripleGauge™ (Heissioni/Pirani/

Kapazitiv) BCG (BCG450)



Messröhrenanschluss Anzahl 2 (parallel geschaltet)

 $\triangle$ 

#### Vorsicht

Niemals zwei Messröhren gleichzeitig anschliessen. Gerätedose D-Sub, 15-polig

Anschluss SENSOR

Gerätedose RJ45 (FCC68) (Steckerbelegungen → 

23)

Bedienung Frontplatte mit 3 Bedientasten

Fernsteuerung über RS232C-Schnittstelle

Messbereiche messröhrenabhängig

 $(\rightarrow \square \square [1] \dots [21])$ 

Messfehler

Verstärkungsfehler ≤0.02% FSr Offsetfehler ≤0.05% FSr

Messrate

analog 100 / s

digital 50 / s (BPG, HPG, BCG,

CDGxxxD<sup>1)</sup>) 10 / s (BAG)

1070 (

Anzeigerate 10 / s

Filterzeitkonstante

 $\begin{array}{ll} \text{langsam (slow)} & 750 \text{ ms } (f_g = 0.2 \text{ Hz}) \\ \text{normal (nor)} & 150 \text{ ms } (f_g = 1 \text{ Hz}) \\ \text{schnell (fast)} & 20 \text{ ms } (f_g = 8 \text{ Hz}) \\ \text{Masseinheit} & \text{mbar, Pa, Torr, Micron} \\ \text{Zeroadjust} & \text{für lineare Messröhren} \end{array}$ 

Korrekturfaktor für logarithmische Messröhren

0.10 ... 10.00

A/D-Wandlung Auflösung >0.001% FSr

(Die Messwerte von BPG, HPG, BCG, BAG und CDGxxD<sup>1)</sup> werden digital

übertragen.)

Messwerte

DG025D, CDG045D, CDG100D, CDG160D)



Messröhrenspeisung Spannung +24 VDC ±5%

Strom 750 mA Leistung 18 W

Absicherung 900 mA mit PTC-Element,

selbstrückstellend nach Ausschalten des VGC401 oder Ausziehen des Messröhren-

steckers

Schaltfunktion Anzahl 1

Reaktionszeit ≤10 ms, wenn Schwellwert

nahe beim Messwert (bei grösserer Differenz Filterzeitkonstante berücksichtigen).

Einstellbereich messröhrenabhängig

(→ 🕮 [1] ... [21])

Hysterese ≥1% FSr für lineare

Messröhren,

≥10% vom Messwert für logarithmische Messröhren

Schaltfunktionsrelais Kontaktart potentialfreier Umschalt-

kontakt

Belastung max. 60 VDC, 1 A (ohmsch)

30 VAC, 2 A, (ohmsch)

Lebensdauer

mechanisch 10<sup>8</sup> Schaltzyklen elektrisch 10<sup>5</sup> Schaltzyklen

(bei maximaler Belastung)

Kontaktstellungen  $\rightarrow$   $\stackrel{\text{\tiny{le}}}{=}$  25

Anschluss CONTROL Gerätestecker D-Sub, 9-polig

(Steckerbelegung → <sup>1</sup> 25)

Fehlersignal (Error) Anzahl 1

Reaktionszeit <20 ms



Fehlersignalrelais Kontaktart potentialfreier Arbeitskontakt

Belastung max. 60 VDC, 1 A (ohmsch)

30 VAC, 2 A, (ohmsch)

Lebensdauer

mechanisch 10<sup>8</sup> Schaltzyklen elektrisch 10<sup>5</sup> Schaltzyklen

(bei maximaler Belastung)

Kontaktstellungen → 

25

Anschluss CONTROL Gerätestecker D-Sub, 9-polig

(Steckerbelegung → 

25)

Analogausgang Anzahl 1

Spannungsbereich 0 ... +10 V Innenwiderstand 660  $\Omega$ 

Beziehung messröhrenabhängig Messsignal-Druck  $(\rightarrow \square \ [1] \dots [21])$ 

Anschluss CONTROL Gerätestecker D-Sub, 9-polig

(Steckerbelegung  $\rightarrow \mathbb{B}$  25)

Schnittstelle Standard RS232C

Protokoll ACK/NAK, ASCII mit 3

Charakter-Mnemonics, Datenverkehr bidirektional, 8 Datenbit, kein Paritätsbit,

1 Stoppbit

RS232C Nur TXD und RXD benutzt

Baudrate 9600, 19200, 38400


Anschluss RS232 Gerätedose D-Sub, 9-polig

(Steckerbelegung → 

26)



#### Abmessungen [mm]



Verwendung

Für Rackeinbau, Schalttafeleinbau oder als Tischgerät

Gewicht

0.85 kg



#### 3 Installation

#### 3.1 Personal



#### Fachpersonal



Das Gerät darf nur durch geschultes Fachpersonal installiert werden.

#### 3.2 Einbau, Aufstellen

Das Gerät ist sowohl in einen 19"-Rackschrank oder in eine Schalttafel eingebaut wie auch als Tischgerät verwendbar.



#### **GEFAHR**



GEFAHR: Beschädigtes Produkt Die Inbetriebnahme eines beschädigten Produkts kann lebensgefährlich sein.

Bei sichtbaren Beschädigungen das Produkt gegen unabsichtlichen Betrieb sichern.

#### 3.2.1 Rackeinbau

Das Gerät ist für den Einbau in einen 19"-Rackeinschubadapter nach DIN 41 494 vorgesehen. Dazu sind im Lieferumfang vier Halsschrauben und Kunststoffnippel enthalten.



#### **GEFAHR**




GEFAHR: Schutzart des Einbaugerätes Das Gerät kann als Einbaugerät die geforderte Schutzart (Schutz gegen Fremdkörper und Wasser) von z.B. Schaltschränken nach EN 60204-1 aufheben.

Geforderte Schutzart durch geeignete Massnahmen wieder herstellen.




#### Führungsschiene

Zur Entlastung der Frontplatte des VGC401 empfehlen wir, den Rackeinschubadapter mit einer Führungsschiene zu versehen.




#### Gleitschienen

Zum sicheren und einfachen Einbau schwerer Rackeinschubadapter empfehlen wir, das Rackgestell zusätzlich mit Gleitschienen zu versehen.





#### Einbauhöhe




Höhe 2 Rackeinschubadapter



Rackeinschubadapter im Rackschrank befestigen.




Die maximal zulässige Umgebungstemperatur ( $\rightarrow$   $\blacksquare$  9) darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.





VGC401 in den Rackeinschubadapter einschieben ...



... und mit den im Lieferumfang des VGC401 enthaltenen Schrauben befestigen.


Höhe 3 Rackeinschubadapter Für den Einbau in einen 19"-Rackeinschubadapter der Höhe 3 ist eine Adapterplatte (inkl. zwei Halsschrauben und Kunststoffnippel) erhältlich ( $\rightarrow \mathbb{B}$  79).



Rackeinschubadapter im Rackschrank befestigen.




Die maximal zulässige Umgebungstemperatur (→ № 9) darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.






Adapterplatte als obere Verlängerung der Gerätefrontplatte mit den im Lieferumfang der Adapterplatte enthaltenen Schrauben befestigen.



WGC401 in den Rackeinschubadapter einschieben ...



 $\dots$  und mit den im Lieferumfang des VGC401 enthaltenen Schrauben befestigen.



#### 3.2.2 Schalttafeleinbau




#### STOP GEFAHR



GEFAHR: Schutzart des Einbaugerätes Das Gerät kann als Einbaugerät die geforderte Schutzart (Schutz gegen Fremdkörper und Wasser) von z.B. Schaltschränken nach EN 60204-1 aufheben.

Geforderte Schutzart durch geeignete Massnahmen wieder herstellen.

Für den Einbau in eine Schalttafel ist folgender Schalttafelausschnitt erforderlich:






Die maximal zulässige Umgebungstemperatur (→ № 9) darf nicht überschritten werden und die Luftzirkulation muss gewährleistet sein.

Zur Entlastung der Frontplatte des VGC401 empfehlen wir, das Gerät abzustützen.



VGC401 in den Ausschnitt einführen ...



... und mit vier M3- oder gleichwertigen Schrauben befestigen.




#### 3.2.3 Tischgerät

Das VGC401 kann auch als Tischgerät eingesetzt werden. Dazu sind im Lieferumfang zwei selbstklebende Gummifüsse sowie eine aufsteckbare Gummileiste enthalten.



Die im Lieferumfang enthaltenen Gummifüsse rückseitig auf den Gehäuseboden kleben ...



... und die Gummileiste von unten auf die Frontplatte schieben.



Gerät so aufstellen, dass die maximal zulässige Umgebungstemperatur des Gerätes (z.B. infolge Sonneneinstrahlung) nicht überschritten wird ( $\rightarrow \mathbb{B}$  9).

20



#### 3.3 Netzanschluss






GEFAHR: Netzspannung

Nicht fachgerecht geerdete Produkte können im Störungsfall lebensgefährlich sein.

Nur 3-polige Netzkabel (3x1.5 mm²) mit fachgerechtem Anschluss der Schutzerdung verwenden. Den Netzstecker nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt einstecken. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.

Im Lieferumfang ist ein 2,5 m langes Netzkabel enthalten. Ist der Netzstecker nicht mit Ihrem System kompatibel, ein eigenes, passendes Netzkabel mit Schutzleiter verwenden.




Wird das Gerät in einen Schaltschrank eingebaut, empfehlen wir, die Netzspannung über einen geschalteten Netzverteiler zuzuführen.




#### Erdungsanschluss

Auf der Geräterückseite befindet sich eine Schraube, um das VGC401 bei Bedarf über einen Schutzleiter z.B. mit der Schutzerdung des Pumpstandes verbinden zu können.



#### 3.4 Messröhrenanschluss SENSOR

Für den Anschluss einer Messröhre stehen zwei unterschiedliche Stecker zur Verfügung.



Messröhre mit einem abgeschirmten 1:1-Kabel (EMV-Verträglichkeit) an einem der beiden Anschlüsse SENSOR auf der Geräterückseite anschliessen. Liste der verwendbaren Messröhren beachten (→ 🖺 9).





#### STOP GEFAHR



GEFAHR: Schutzkleinspannung Spannungen über 30 VAC oder 60 VDC gelten nach EN 61010 als berührungsgefährlich. Nur Schutzkleinspannung (SELV) anlegen.

#### Steckerbelegungen SENSOR

Die 8-polige RJ45-Gerätebuchse ist wie folgt belegt:






Buchse	Signal		
4	Identifikation		
1	Speisung	+24 VDC	
2	Speisungserde	GND	
3	Signaleingang	(Messsignal+)	
5	Signalerde	(Messsignal-)	
6	Status		
7	HV_L		
8	HV_H		



Die 15-polige D-Sub-Gerätedose ist wie folgt belegt:

ı



Buchse	Signal
10	Identifikation
8	Speisung für BPG, HPG, BCG und BAG
11	Speisung für CDG
5	Speisungserde GND
2	Signaleingang (Messsignal+)
12	Signalerde (Messsignal-)
3	Status
1	Emi-Status
7	Degas
4	HV_H
13	RXD
14	TXD
15	Abschirmung = Gehäuse
6, 9	nicht belegt

### 3.5 Anschluss CONTROL

Über diesen Anschluss lässt sich das Messsignal auslesen, der Zustand von Schaltfunktion und Fehlerüberwachung potentialfrei auswerten sowie der Hochvakuum-Messkreis ein- und aussschalten (nur bei Kaltkatoden-Messröhre PEG sowie Heissioni-Messröhre BAG).



Schliessen Sie die peripheren Komponenten mit einem abgeschirmten Verbindungskabel (EMV-Verträglichkeit) an den Anschluss CONTROL auf der Geräterückseite an.



#### TOP GEFAHR


GEFAHR: Schutzkleinspannung Spannungen über 30 VAC oder 60 VDC gelten nach EN 61010 als berührungsgefährlich.

Nur Schutzkleinspannung (SELV) anlegen.



Steckerbelegung, Kontaktstellungen CONTROL

> Der 9-polige D-Sub-Gerätestecker ist wie folgt belegt:



Stift	Signal	
1 7 5	Analogausgang 0 +10 VDC Gehäuse = GND HV_H ein +24 V aus 0 V Die Steuerung über dieses Signal ist der Tastenbedienung übergeordnet.	
4 3 2	Schaltfunktion  Druck tiefer als Schwellwert	
9 8	Fehlersignal (Error)  kein Fehler  Fehler oder Gerät ausgeschaltet	
6 7	Speisung für Relais mit höherer Schaltleistung  Abgesichert bei 300 mA mit PTC- Element, selbstrückstellend nach +24 VDC, 200 mA Gehäuse = GND Ausziehen der CONTROL-Steck- dose. Entspricht den Anforderun- gen einer geerdeten Schutzklein- spannung (SELV).	



Abweichung am Analogausgang (Stift 1) von der Anzeige am Gerät max. ±50 mV.



#### 3.6 Schnittstellenanschluss RS232

Die RS232C-Schnittstelle ermöglicht die Bedienung des VGC401 über einen Computer oder ein Terminal. Ausserdem dient sie bei Bedarf dem Firmware-Update (→ 🖺 83).



Schliessen Sie die serielle Schnittstelle mit einem abgeschirmten Verbindungskabel (EMV-Verträglichkeit) an den Anschluss RS232 auf der Geräterückseite an.




#### **GEFAHR**



GEFAHR: Schutzkleinspannung Spannungen über 30 VAC oder 60 VDC gelten nach EN 61010 als berührungsgefährlich.


Nur Schutzkleinspannung (SELV) anlegen.



Steckerbelegung RS232

Die 9-polige D-Sub-Gerätedose ist wie folgt belegt:

Buchse	Signal
2	TXD
3	RXD
5	GND
6	DSR
8	CTS
9	GND




Buchse	Signal
1 4 7	nicht belegt nicht belegt nicht belegt
Gehäuse = Abschirmung	



#### 4 Bedienung

#### 4.1 Frontplatte






### 4.2 VGC401 ein- und ausschalten

Überprüfen Sie die korrekte Installation sowie die Einhaltung der Technischen Daten.

VGC401 einschalten

Der Netzschalter befindet sich auf der Rückplatte.

VGC401 mit dem Netzschalter (oder bei Rackmontage zentral über den geschalteten Netzverteiler) einschalten.



Nach dem Einschalten ...

- führt das VGC401 einen Selbsttest durch
- identifiziert es die angeschlossene Messröhre
- aktiviert es die beim letztmaligen Ausschalten aktuellen Parameter
- schaltet es in den Mess-Mode
- passt es nötigenfalls die Parameter an (falls zuvor eine andere Messröhre angeschlossen war).

VGC401 ausschalten

VGC401 mit dem Netzschalter (oder zentral über den geschalteten Netzverteiler bei Rackmontage) ausschalten.



Warten Sie bis zum Wiedereinschalten mindestens 10 Sekunden, damit das VGC401 sich neu initialisieren kann.


#### 4.3 Betriebsarten

Das VGC401 arbeitet in folgenden Betriebsarten:



#### 4.4 Mess-Mode

Der Mess-Mode ist die Standard-Betriebsart des VGC401 mit Anzeige eines Messwertes, einer Statusmeldung oder der Messröhrenidentifikation.





### Messröhre ein-/

Verfügbar für folgende Messröhren: □ Pirani (PSG) □ Pirani/Kapazitiv (PCG) ☑ Kaltkatode (PEG) □ Kaltkatode/Pirani (MPG) ☑ Heissioni (BAG) □ Heissioni/Pirani (BPG, HPG) □ Kapazitiv (CDG) ☐ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)

HV








⇒ Taste >1 s drücken: Messröhre eingeschaltet. Anstelle des Messwertes wird evtl. eine Statusmeldung angezeigt:





Der Hochvakuum-Messkreis der genannten Messröhen lässt sich auch im Parameter-Mode ein- und ausschalten  $(\rightarrow \mathbb{B}$  44).



#### Messröhrenidentifikation anzeigen





Tasten >0.5 s drücken: Die Messröhrenidentifikation wird ausgelesen und während 5 s angezeigt:

Pirani-Messröhre (PSG400, PSG400-S, PSG100-S, PSG101-S, PSG500, PSG500-S, PSG502-S, PSG510-S, PSG512-S, PSG550, PSG552, PSG554)

**8.5.6**.8.8

Pirani/Kapazitiv-Messröhre (PCG400, PCG400-S, PCG550, PCG552, PCG554) **8.8.8**.8.8

Kaltkatoden-Messröhre (PEG100)

*RE688* 

Kaltkatoden/Pirani-Messröhre (MPG400, MPG401)

0.0.0.0

Heissioni-Messröhre (BAG100-S, BAG101-S)

Heissioni/Pirani-Messröhre (BPG400)

6.6.6.6

Heissioni/Pirani-Messröhre (BPG402)



Heissioni/Pirani-Messröhre



Heissioni/Pirani/Kapazitiv-Messröhre (BCG450)



Lineare Messröhre (kapazitiv, analog) (CDG025, CDG045, CDG045-H, CDG100)



Lineare Messröhre (kapazitiv, digital) (CDG025D, CDG045D, CDG100D, CDG160D)



Keine Messröhre angeschlossen (no Sensor)



Messröhre angeschlossen, aber nicht identifizierbar (no Identifier)



In Parameter-Mode wechseln







In Test-Mode wechseln






Tasten >5 s drücken  $(\rightarrow \mathbb{B} 47)$ 



#### 4.5 Parameter-Mode

Der Parameter-Mode ist die Betriebsart zur Anzeige und Änderung/Eingabe von Parameterwerten.





45 46

#### Parameter wählen



 $\rightarrow \mathbb{B}$ 

35 35 38 39



⇒ Der Name des Parameters

z.B.: **88685** 

Degas

scheint auf, solange die Taste gedrückt ist, mindestens aber 2 s.


Anschliessend wird der aktuelle Parameterwert angezeigt.

Einzelne Parameter sind nicht bei allen Messröhren verfügbar und werden dementsprechend nicht immer angezeigt.

42



#### Parameter ändern



 ⇒ Taste <1 s drücken: Wert wird um 1 Schritt vergrössert/verkleinert.
 Taste >1 s drücken: Wert wird kontinuierlich vergrössert/verkleinert.

Änderungen an den Parametern sind sofort wirksam und werden automatisch gespeichert. Ausnahmen sind bei den entsprechenden Parametern vermerkt.

### Standard-Parameter laden





⇒ Tasten >5 s drücken: Sämtliche vom Anwender gesetzten/veränderten Parameter auf die Standardwerte (Werkseinstellungen) zurücksetzen (→ 

82).



Das Laden der Standard-Parameter kann nicht rückgängig gemacht werden.

In Test-Mode wechseln





Tasten >5 s drücken (→ 1 47)



#### 4.5.1 Parameter

#### Degas

Ablagerungen auf dem Elektrodensystem von Heissioni-Messröhren können Instabilitäten des Messwertes zur Folge haben. Degas ermöglicht eine Reinigung.




BAG10X- und BPG402-Messröhren: Die Degas-Funktion ist nur auf dem jeweils aktiven Filament wirksam.

Verfügbar für folgende Messröhren:		
	Pirani	(PSG)
	Pirani/Kapazitiv	(PCG)
	Kaltkatode	(PEG)
	Kaltkatode/Pirani	(MPG)
$\checkmark$	Heissioni	(BAG)
$\checkmark$	Heissioni/Pirani	(BPG)
	Heissioni/Pirani	(HPG)
	Kapazitiv	(CDG)
$\checkmark$	Heissioni/Pirani/Kapazitiv	(BCG)

	Wert
<i>86685</i>	DEG
<b>8.8.8</b> .8	⇒ Normalbetrieb.
<b>6.6</b> .8.8.8	Degas: Erhitzung des Elektronenauf- fängergitters durch Elektronenbeschuss auf ≈700 °C und damit Reinigung des Elektrodensystems. Degasdauer 3 Min. (auch vor-
	auf ≈700 °C und damit Reinigung des Elektrodensystems.

Unterer/oberer Schwellwert Das VGC401 hat eine Schaltfunktion mit zwei einstellbaren Schwellwerten. Der Zustand der Schaltfunktion wird auf der Frontplatte angezeigt ( $\rightarrow$   $\!\!$  27) und ist als potentialfreier Kontakt am Anschluss CONTROL verfügbar ( $\rightarrow$   $\!\!$  24).





#### Wert



z.B.: **8.88**88

unterer Schwellwert (Setpoint low) definiert den Druck bei dem die Schaltfunktion bei fallendem Druck eingeschaltet wird.

⇒ messröhrenabhängig
 (→ Tabelle).
 Wechselt der Messröhrentyp,
 passt das VGC401 den
 Schwellwert nötigenfalls automatisch an.



	untere Schwellwert- grenze	obere Schwellwert- grenze
<b>8.5.6</b> .8.8	2×10 <sup>-3 *)</sup>	5×10 <sup>2</sup>
<b>8.8.6</b> .8.8	2×10 <sup>-3 *)</sup>	1.5×10 <sup>3</sup>
<b>8.6.6</b> .8.8	1×10 <sup>-9</sup>	1×10 <sup>-2</sup>
<b>8.8.6</b> .8.8	5×10 <sup>-9</sup>	1×10³
<b>8.8.6</b> .8.8	1×10 <sup>-8</sup>	1×10³
<i>6.8.6.8.8</i>	1×10 <sup>-8</sup>	1×10³
<b>H.B.6</b> .8.8	1×10 <sup>-6</sup>	1×10³
<b>8.8.6</b> .8.8	1×10 <sup>-10</sup>	1×10 <sup>-1</sup>
<b>6.8.6</b> .8.8	FSr / 1000	FSr
8.8.6.8	FSr / 1000	FSr
<b>6.6.6</b> .8.8	1×10 <sup>-8</sup>	1.5×10³

alle Werte in mbar, Cor = 1

<sup>\*)</sup>  $2\times10^{-4}$  mbar bei aktivierter PrE ( $\rightarrow$   $\bigcirc$  46)



Die minimale Hysterese zwischen oberem und unterem Schwellwert beträgt minimal 10% des unteren Schwellwertes bzw. 1% des eingestellten Messbereichsendwertes. Der obere Schwellwert wird notfalls automatisch mit minimaler Hysterese nachgeführt. Dies verhindert einen instabilen Zustand.

••••••	ese nachgeführt. Dies verhindert len Zustand.
	Wert
S.B.B.B.B	oberer Schwellwert (Setpoint high) definiert den Druck bei dem die Schaltfunktion bei steigendem Druck ausgeschaltet wird.
z.B.:	⇒ messröhrenabhängig  (→ Tabelle).
	Wechselt der Messröhrentyp, passt das VGC401 den Schwellwert nötigenfalls auto- matisch an.
	27



		untere Schwellwert- grenze <b>58</b> 88	obere Schwellwert- grenze
<b>8.5.6</b> .8.8		+10% unterer Schwellwert	5×10 <sup>2</sup>
<b>8.6.6</b> .8.8		+10% unterer Schwellwert	1.5×10 <sup>3</sup>
<b>8.6.6</b> .8.8		+10% unterer Schwellwert	1×10 <sup>-2</sup>
<b>8.8.6</b> .8.8	lwert	+10% unterer Schwellwert	1×10³
<b>6.8.6</b> .8.8	hwel	+10% unterer Schwellwert	1×10³
<i>6.8.6.2.8</i>	unterer Schwellwer	+10% unterer Schwellwert	1×10³
H.B.6.8.8	unter	+10% unterer Schwellwert	1×10³
<b>6.8.6</b> .8.8		+10% unterer Schwellwert	1×10 <sup>-1</sup>
<b>8.8.6</b> .8.8		+1% Messbereich (FSr)	FSr
8.8.6.8.8		+1% Messbereich (FSr)	FSr
<i>6.6.6.8.8</i>		+10% unterer Schwellwert	1.5×10³

alle Werte in mbar, Cor = 1



Die minimale Hysterese zwischen oberem und unterem Schwellwert beträgt minimal 10% des unteren Schwellwertes bzw. 1% des eingestellten Messbereichsendwertes. Dies verhindert einen instabilen Zustand.

Messbereich der kapazitiven Messröhre Bei linearen Messröhren ist deren Messbereichs-Endwert (Full Scale range) zu definieren, bei logarithmischen Messröhren wird er automatisch erkannt.

Verfügbar für folgende Messröhren: □ Pirani (PSG) □ Pirani/Kapazitiv (PCG) □ Kaltkatode (PEG) □ Kaltkatode/Pirani (MPG) □ Heissioni (BAG) □ Heissioni/Pirani (BPG, HPG) ☑ Kapazitiv (CDG) ☐ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)



# Wert





⇒ 0.01 mbar
 0.01 Torr, 0.02 Torr, 0.05 Torr
 0.10 mbar, 0.25 mbar, 0.50 mbar
 0.10 Torr, 0.25 Torr, 0.50 Torr
 1 mbar, 2 mbar, 5 mbar
 1 Torr, 2 Torr, 5 Torr
 10 mbar, 20 mbar, 50 mbar
 10 Torr, 20 Torr, 50 Torr
 100 mbar, 200 mbar, 500 mbar
 100 Torr, 200 Torr, 500 Torr
 1000 mbar, 1100 mbar
 1000 Torr

2 bar, 5 bar, 10 bar, 50 bar

Eine Umrechnungstabelle findet sich im Anhang  $(\rightarrow \mathbb{B} \ 81)$ .

## Offsetkorrektur des Messgerätes

Anzeige des Offsetwertes und Neuabgleich auf den aktuellen Messwert (im Bereich -5 ... +110% des eingestellten Full Scale-Wertes).

Verfügbar für folgende Messröhren:

☐ Pirani (PSG)

☐ Pirani/Kapazitiv (PCG)

☐ Kaltkatode (PEG)

☐ Kaltkatode/Pirani (MPG)

☐ Heissioni (BAG)

☐ Heissioni/Pirani (BPG, HPG)

☑ Kapazitiv (CDG)

☐ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)

Bei eingeschalteter Offsetkorrektur wird der gespeicherte Offsetwert vom aktuellen Messwert subtrahiert. Dies ermöglicht die Relativmessung bezüglich eines Referenzdruckes.

druckes.

Die Offsetkorrektur wirkt auf:

☑ die Messwertanzeige☐ die Schwellwertanzeige der Schaltfunktionen☐ den Analogausgang am Anschluss CONTROL

(→ 1 24)



Wert







Offsetkorrektur ausgeschaltet



z.B.: *B.B.B.B.B* 

 Offsetkorrektur eingeschaltet







Kurz drücken:Offsetkorrektur einschalten.





⇒ Taste >2 s drücken: Neuabgleich des Offsetwertes (aktueller Messwert wird als Offsetwert übernommen).



⇒ Kurz drücken: Offsetkorrektur ausschalten.

# Nullpunktabgleich der Messröhre

Verfügbar für folgende Messröhren:

- □ Pirani
- ☐ Pirani/Kapazitiv (PCG)
  ☐ Kaltkatode (PEG)
- ☐ Kaltkatode (FEG)
- ☐ Heissioni (BAG)
- ☐ Heissioni/Pirani (BPG, HPG)
- ☑ Kapazitiv (CDG)☐ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)



Zuerst die Messröhre abgleichen und anschliessend das Messgerät.


(PSG)



Schalten Sie die Offsetkorrektur aus, bevor Sie den Nullpunkt an der Messröhre neu einstellen.



Leuchtet nach >2 s und solange Taste gedrückt wird



⇒ Taste >2 s drücken: Nullpunktabgleich der Messröhre (nur CDGxxxD).



Nach dem Nullpunktabgleich erscheint in der Anzeige eine Null. Aufgrund der Messgenauigkeit der CDG-Messröhren (Rauschen, Drift, etc.) erscheint eine Null mit plus/minus einigen Digits.

## Masseinheit

Masseinheit der Messwerte, Schwellwerte usw. Eine Umrechnungstabelle findet sich im Anhang (→ 🗎 81).

	Wert	
<b>8.8.8.8</b> .8		
<b>B.B.</b> B.B.B	⇒ mbar/bar	mBar Torr Pa Micron
<b>8.68.8</b> .8	⇒ Torr (nur verfügbar, wenn Torrsperre nicht aktiviert ist → 🖺 50)	mBar <b>Torr</b> Pa Micron
<i>BB588</i>	⇒ Pascal	mBar Torr <b>Pa</b> Micron
<b>86</b> .8.8.8	⇒ Micron (=mTorr)	mBar Torr Pa <b>Micron</b>

Eine Änderung der Masseinheit wirkt auch auf die Einstellung der BPG-, HPG- und BCG-Messröhren.

Ist die Masseinheit Micron gewählt, erfolgt oberhalb von 99000 Micron eine automatische Umschaltung auf Torr. Unterhalb von 90 Torr erfolgt eine automatische Umschaltung zurück in die Masseinheit Micron.



## Korrekturfaktor

Der Korrekturfaktor erlaubt das Normieren des Messwertes auf andere Gasarten als  $N_2$  ( $\rightarrow$  jeweilige Anleitung, Literatur  $\mathbin{l}$  86).

Verfügbar für folgende Messröhren:

			wirksam ab:
$\overline{\mathbf{V}}$	Pirani	(PSG)	
$\checkmark$	Pirani/Kapazitiv	(PCG)	<10 mbar
$\overline{\mathbf{V}}$	Kaltkatode	(PEG)	
$\checkmark$	Kaltkatode/Pirani	(MPG)	<1×10 <sup>-2</sup> mbar
$\checkmark$	Heissioni	(BAG)	
$\checkmark$	Heissioni/Pirani	(BPG)	<1×10 <sup>-2</sup> mbar
$\checkmark$	Heissioni/Pirani	(HPG)	
	Kapazitiv	(CDG)	
$\checkmark$	Heissioni/Pirani/Kapazitiv	(BCG)	<1 mbar

Wert







⇒ keine Korrektur





⇒ Messwert um Faktor 0.10 ... 10.00 korrigiert



## Messwertfilter

Das Messwertfilter erlaubt eine bessere Auswertung unruhiger oder gestörter Messsignale.

Das Messwertfilter wirkt auf:

- ☑ die Messwertanzeige
- □ den Analogausgang
- ☐ digital übertragenen Messwerte der Heissioni-Messröhren BPG, HPG, BCG und BAG



Wert






⇒ schnell:

Das VGC401 reagiert schnell auf Messwertschwankungen und spricht dadurch entsprechend empfindlicher auf Messwertstörungen an.



⇒ normal:


Einstellung mit gutem Verhältnis zwischen Ansprechgeschwindigkeit und Empfindlichkeit von Anzeige und Schaltfunktion gegenüber Messwertänderungen.





⇒ langsam (slow):

Das VGC401 reagiert nicht auf kleine Messwertschwankungen und spricht dadurch langsamer auf Messwertänderungen an.





## Messröhre ein-/ ausschalten

Ein- und ausschalten des Hochvakuum-Messkreises  $(\rightarrow$  auch  $\[ \]$  30).

## Verfügbar für folgende Messröhren:


- ☐ Pirani (PSG)
- ☐ Pirani/Kapazitiv (PCG)
  ☑ Kaltkatode (PEG)
- ☐ Kaltkatode/Pirani (MPG)
- ☑ Heissioni (BAG)
- ☐ Heissioni/Pirani (BPG, HPG)
  ☐ Kapazitiv (CDG)
- ☐ Kapazitiv (CDG)
  ☐ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)

## Wert















## Anzeigegenauigkeit


Genauigkeit des angezeigten Messwertes.

## Wert











 oder zwei Anzeigestellen





⇒ Messwertanzeige

 mit zwei Nachkommastellen



 oder drei Anzeigestellen



Die Anzeige ist bei PSG- und PCG-Messröhren im Druckbereich p<1.0E-4 mbar und aktivierter PrE (→ 

46) um eine Nachkommastelle reduziert.



## Baudrate

Übertragungsrate der RS232C-Schnittstelle.

	Wert
8.8.8.8	
z.B.: <b>9600</b> 8	⇒ 9600 Baud 19200 Baud 38400 Baud

# Emission ein-/ ausschalten

Ein- und ausschalten der Emission.

Verfügbar für folgende Messröhren:
□ Pirani (PSG)
□ Pirani/Kapazitiv (PCG)

□ Kaltkatode (PEG)
□ Kaltkatode/Pirani (MPG)
□ Heissioni (BAG)

☐ Heissioni☐ Heissioni/Pirani(BAG)(nur BPG402)

☐ Kapazitiv (CDG)
☑ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)

Wert





 Emission wird von der Messröhrenelektronik ein- und ausgeschaltet



⇒ Emission manuell ein- und ausschalten

## Filament

Filament auswählen.

Verfügbar für folgende Messröhren:

□ Pirani (PSG)□ Pirani/Kapazitiv (PCG)

☐ Kaltkatode (PEG)
☐ Kaltkatode/Pirani (MPG)

☐ Heissioni (BAG)☑ Heissioni/Pirani (nur BPG402)

☐ Kapazitiv (CDG)

☐ Heissioni/Pirani/Kapazitiv (BCG)



# Wert Die Messröhre wählt alternierend eines der beiden Filamente Filament 1 aktiv ⇒ Filament 2 aktiv

## Pirani-Bereichserweiterung

Anzeige- und Schaltpunkteinstellbereich erweitern.

Verfügbar für folgende Messröhre(n):


			Messpereich
$\checkmark$	Pirani		5×10 <sup>-5</sup> 1000 mbar
$\checkmark$	Pirani/Kapazitiv	(PCG)	5×10 <sup>-5</sup> 1500 mbar
	Kaltkatode	(PEG)	
	Kaltkatode/Pirani	(MPG)	
	Heissioni	(BAG)	
	Heissioni/Pirani	(BPG,	HPG)
	Kapazitiv	(CDG)	
	Heissioni/Pirani/Kapazitiv	(BCG)	

## Wert





- ⇒ Normalbetrieb.
- ⇒ Bereichserweiterung: Anzeige bis 5×10<sup>-5</sup> mbar, Schaltpunkteinstellbereich bis 2×10<sup>-4</sup> mbar.




⇒ Pirani-Bereichserweiterung ein-/ausschalten



## 4.6 Test-Mode

Der Test-Mode ist die Betriebsart zur Anzeige und Änderung/Eingabe von speziellen Parameterwerten und zum Testen des VGC401.





## Parameter wählen






⇒ Der Name des Parameters




scheint auf.




Der Name des Parameters wird angezeigt, solange die Taste gedrückt ist, mindestens aber 2 s.

Die Firmwareversion wird dauernd angezeigt.



Der Name des Testprogrammes wird angezeigt, bis es gestartet wird.

## Parameter ändern



⇒ Wert ändert in vorgegebenen Schritten.

Testprogramm starten





⇒ Testprogramm starten.



In Mess-Mode wechseln





Tasten >5 s drücken (→ 🖺 29) oder Gerät aus- und nach 10 s wieder einschalten

## 4.6.1 Parameter

Firmwareversion

Anzeige der Firmwareversion (Programmversion).


Version



Die beiden Teile der Firmwareversionsnummer werden alternierend angezeigt.

Das letzte Zeichen kennzeichnet den Änderungsindex (-, A ... Z). Diese Information ist nützlich, wenn Sie mit INFICON Kontakt aufnehmen.

Watchdog-Fehlerverhalten Verhalten der Systemüberwachung (Watchdog Control) bei einem Fehler.





## Torr-Sperre

Unterdrückung der Masseinheit **Torr** als Parameterwert bei der Einstellung **GREE** (→ § 41).

# Einstellung Die Masseinheit Torr ist verfügbar. Die Masseinheit Torr ist nicht verfügbar.

## Eingabesperre

Die Eingabesperre betrifft den Parameter-Modus. Wenn die Sperre aktiviert ist, kann der Benutzer die Parameter nur noch ansehen, aber nicht mehr ändern.

	Einstellung
<b>8.8.8</b> .8	
<b>8.8.8</b> .8.8	⇒ Parameter können angesehen und geändert werden
<b>8.8</b> .8.8.8	⇒ Parameter können nur ange- sehen werden.

## 4.6.2 Testprogramme

**RAM-Test** 

Test des Arbeitsspeichers.

	Testverlauf
8. <b>8</b> .8.8.8	Der Test läuft 1× automatisch ab:
8.8.8.8	⇒ Test läuft (sehr kurz).
PASSB	⇒ Test beendet und keine Fehler festgestellt.
<b>E</b> .E.B.B.B	



## **EPROM-Test**

## Test des Programmspeichers.

	Testverlauf
<b>E.B.B.B.</b>	Der Test läuft 1× automatisch ab:
<b>8.8.8</b> .8	⇒ Test läuft.
<i>PRSS</i> .	⇒ Test beendet und keine Fehler festgestellt. Anschliessend An- zeige einer 4-stelligen Check- summe (Hexformat).
<b>E.E.B.</b> B.B	□ Test beendet und Fehler fest- gestellt. Anschliessend An- zeige einer 4-stelligen Check- summe (Hexformat). Die Lampe     ☐ FAIL blinkt.

## EEPROM-Test

## Test des Parameterspeichers.

	Testverlauf
<b>E.E.</b> B. <b>E</b> .B	Der Test läuft 1× automatisch ab:
<b>8.8.8</b> .8.8	⇒ Test läuft (sehr kurz).
RRSSR	⇒ Test beendet und keine Fehler festgestellt.
<b>8</b> .8.8.8	□ Test beendet und Fehler fest- gestellt. Die Lampe



## Display-Test

## Test der Anzeige.

# Der Test läuft 1× automatisch¹) ab: Der Test läuft 1× automatisch² ab: Der

1)



Test unterbrechen und mit jedem Drücken um ein Anzeigenelement weiterschalten.

## A/D-Wandler-Test 0

Test des Kanals 0 des Analog/Digitalwandlers (mit einer Referenzspannung am Signaleingang des Messröhrenanschlusses SENSOR ( $\rightarrow$   $\$  23)).



Das Messwertfilter wirkt auf die angelegte Spannung. Ist der Signaleingang offen, zeigt das VGC401 einen Standardwert an, der sich wegen der hohen Empfindlichkeit des offenen Messkreises leicht verändern kann.

## Testverlauf



Positiver Anteil des Messsignals in Volt.



## A/D-Wandler-Test 1

Test des Kanals 1 des Analog/Digitalwandlers (mit einer Referenzspannung am Signaleingang des Messröhrenanschlusses SENSOR ( $\rightarrow$   $\$ 1 23)).



Das Messwertfilter wirkt auf die angelegte Spannung. Ist der Signaleingang offen, zeigt das VGC401 einen Standardwert an, der sich wegen der hohen Empfindlichkeit des offenen Messkreises leicht verändern kann.

	Testverlauf
<b>8.8.8.</b> 8	
z.B.: <b>0.0003</b>	⇒ Negativer Anteil des Mess- signals in Volt.

## A/D-Wandler-Test 2

Test des Kanals 2 des Analog/Digitalwandlers (mit einer Referenzspannung am Identifikationseingang des Messröhrenanschlusses SENSOR (→ ■ 23)).



Das Messwertfilter wirkt auf die angelegte Spannung. Ist der Signaleingang offen, zeigt das VGC401 einen Standardwert an, der sich wegen der hohen Empfindlichkeit des offenen Messkreises leicht verändern kann.

	Testverlauf
<b>8.8.8.8</b>	
z.B.: <b>8888</b>	⇒ Spannung der Messröhren- identifikation
<i>5.0000</i>	⇒ Keine Messröhre angeschlos- sen



## I/O-Test

Test der beiden Relais im Gerät. Das Testprogramm testet deren Schaltfunktion.



## Vorsicht



Vorsicht: Relais schalten druckunabhängig Der Start des Testprogrammes kann zu unbeabsichtigten Ergebnissen an angeschlossenen Steuerungen führen.

Verhindern Sie die Auslösung von falschen Steuerbefehlen oder Meldungen. Stecken Sie die angeschlossenen Mess- und Steuerkabel aus.

Die Relais schalten zyklisch ein- und aus. Die Schaltvorgänge werden optisch angezeigt und sind deutlich hörbar.

Die Kontakte sind auf den Anschluss CONTROL auf der Geräterückseite geführt ( $\rightarrow$   $\blacksquare$  24). Mit einem Ohmmeter deren Funktion überprüfen.

## Testverlauf



**8.8.6**.8.8









## TOSTVOTIGUI

Der Test läuft 1x automatisch ab:

- ⇒ beide Relais ausgeschaltet
- ⇒ Schaltfunktions-Relais
- ⇒ Schaltfunktions-Relais
- ⇒ Fehler-Relais
- ⇒ Fehler-Relais

## RS232C-Test

Test der RS232C-Schnittstelle. Das VGC401 wiederholt jedes vom kommunizierenden Rechner gesendete Zeichen.



Der Datentransfer vom/zum VGC401 ist nur auf dem Rechner sichtbar (→ Abschnitt 5).

Testverlauf



Der Test läuft automatisch.



## 5 Kommunikation (Serielle Schnittstelle)

## 5.1 RS232C-Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle ermöglicht eine Kommunikation des VGC401 mit einem Computer. Zu Testzwecken lässt sich auch ein Terminal anschliessen

Beim Einschalten beginnt das Gerät kontinuierlich im Abstand von 1 s den Messwert zu übertragen. Wird das erste Zeichen zum Gerät geschickt, stoppt die automatische Messwertübertragung, kann aber mit dem Befehl COM nach Bearbeitung eventueller Parameteränderungen wieder gestartet werden ( $\rightarrow$   $\blacksquare$  61).

Anschlussschema, Anschlusskabel Steckerbelegung der 9-poligen D-Sub-Gerätedose und RS232-Anschlusskabel → 

26

## 5.1.1 Datenübertragung

Der Austausch der Information erfolgt bidirektional, d.h. Daten und Steuerbefehle können in beide Richtungen ausgetauscht werden.

Datenformat

1 Startbit 8 Datenbits Kein Paritätsbit 1 Stoppbit

Kein Hardware-Handshake



## Definitionen

Es werden folgende Abkürzungen und Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung		
HOST	Computer oder Terminal		
[]	Nicht zwingend vorgeschriebene Elemente		
ASCII	American Standard Code for Information Interchange		
		Dez	Hex
<etx></etx>	END OF TEXT (CTRL C)	3	03
	Reset der Schnittstelle		
<cr></cr>	CARRIAGE RETURN	13	0D
	Wagenrücklauf		
<lf></lf>	LINE FEED	10	0A
	Zeilenvorschub		
<enq></enq>	ENQUIRY	5	05
	Aufforderung zur Daten-		
	übertragung		
<ack></ack>	ACKNOWLEDGE	6	06
	Positive Rückmeldung		
<nak></nak>	NEGATIVE ACKNOWLEDGE	21	15
	Negative Rückmeldung		

"Senden": Transfer vom HOST zum VGC401
"Empfangen": Transfer vom VGC401 zum HOST

## Messwertformat

Die Druckmesswerte werden im folgenden Format dargestellt:

## Flusskontrolle

Der HOST muss nach jedem ASCII-String auf den Empfang der Rückmeldung (<ACK><CR><LF> oder <NAK> <CR><LF>) warten.

Der Inputbuffer des HOST muss eine Kapazität von mindestens 25 Bytes aufweisen.



## 5.1.2 Kommunikationsprotokoll

## Sendeformat

Die Nachrichten werden in Form von Mnemonics und Parametern als ASCII-Strings zum VGC401 übertragen. Alle Mnemonics bestehen aus drei ASCII-Charaktern.

Leerstellen (Spaces) werden ignoriert. <ETX> (CTRL C) löscht den Eingabebuffer im VGC401.

Die Eingabe wird durch <CR> oder <LF> oder <CR><LF> abgeschlossen ("Ende-Meldung"). Damit beginnt die Auswertung im VGC401.

Für die Mnemonics und Parameter gelten die Tabellen ab 

59. Maximale Stellenzahl, Datenformat und zulässiger Wertebereich sind dort ersichtlich.

## Sendeprotokoll

HOST	VGC401	Erklärung
		Empfängt Nachricht mit "Ende-Meldung"
< <ack>&lt;</ack>	CR> <lf></lf>	Positive Bestätigung einer empfangenen Nachricht

## **Empfangsformat**

Auf Anforderung mittels Mnemonics überträgt das VGC401 die Messdaten oder Parameter in Form von ASCII-Strings zum HOST.

Als Anforderung zum Übertragen eines ASCII-Strings muss <ENQ> gesendet werden. Durch wiederholtes Senden von <ENQ> werden weitere Strings, gemäss der letztgewählten Mnemonic, ausgelesen.

Bei <ENQ> ohne gültige Aufforderung wird das ERROR-Wort übertragen.



Empfangssprotokoll	HOST VGC401	Erklärung	
	Mnemonics [und Parameter] ———> <cr>[<lf>] ———&gt;</lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende-Meldung"	
	< <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	Positive Bestätigung einer empfangenen Nachricht	
	<enq>&gt;</enq>	Aufforderung zur Daten- übertragung	
	Messwerte oder Parameter < CR> <lf> .</lf>	Sendet Daten mit "Ende-Meldung"	
	- <enq>&gt;</enq>	Aufforderung zur Daten- übertragung	
	Messwerte oder Parameter	Sendet Daten mit "Ende-Meldung"	
Fehlerbehandlung	Im ERROR-Wort wird das e	en im VGC401 geprüft. Bei egative Bestätigung <nak>. entsprechende Flag gesetzt. inlesen des ERROR-Wortes</nak>	
Fehlererkennungs-	HOST VGC401	Erklärung	
protokoll	Mnemonics [und Parameter]> <cr>[<lf>]&gt;</lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende-Meldung"	
	***** Übertragungs- oder Programmierfehler *****		
	< <nak><cr><lf></lf></cr></nak>	Negative Bestätigung einer empfangenen Nachricht	
	Mnemonics [und Parameter]> <cr>[<lf>]&gt;</lf></cr>	Empfängt Nachricht mit "Ende-Meldung"	
	< <ack><cr><lf></lf></cr></ack>	Positive Bestätigung einer empfangenen Nachricht	



## 5.2 Mnemonics

			$\rightarrow \mathbb{B}$
BAU	Baud rate	Übertragungsrate	69
СОМ	Continuous mode	Kontinuierliche Messwertausgabe (RS232)	61
COR	Correction factor	Kalibrierfaktor	68
DCD	Display control digits	Stellenzahl am Display	68
DGS	BAG, BPG, BCG degas	Degas ein/ausschalten bei BAG, BPG, BCG	64
ERR	Error status	Fehlerzustand	63
EUM	BPG402, BCG emission	Emission ein-/ausschalten bei BPG402, BCG	69
FIL	Filter time constant	Filterzeitkonstante	68
FSR	CDG full scale range	Messbereich CDG	66
FUM	BPG402 filament	Filament wählen bei BPG402	69
HVC	HV, EMI on/off	HV, EMI ein-/ausschalten	61
ITR	BAG, BPG, HPG, BCG, CDGxxxD data output	Datenausgabe BAG, BPG, HPG, BCG, CDGxxxD	62
LOC	Parameter setup lock	Eingabesperre	72
OFS	Offset correction	Offset-Korrektur	67
PNR	Program number	Firmwareversion	71
PRE	Pirani range extension	Pirani-Bereichserweiterung	70
PR1	Pressure measurement	Druckmessung	60
RES	Reset	Reset	63
SAV	Save parameters to EEPROM	Parameter im EEPROM abspeichern	69
SP1	Setpoint	Schaltfunktion	64
SPS	Setpoint status	Schaltfunktionsstatus	65
TAD	A/D converter test	A/D-Wandler-Testprogramm	73
TDI	Display test	Display-Testprogramm	73
TEE	EEPROM test	EEPROM-Testprogramm	72
TEP	EPROM test	EPROM-Testprogramm	72
TID	Sensor identification	Messröhrenidentifikation	62
TIO	I/O test	I/O-Testprogramm	74
TKB	Keyboard test	Bedientasten-Testprogramm	74
TLC	Torr lock	Torrsperre de-/aktivieren	71
TRA	RAM test	RAM-Testprogramm	72
TRS	RS232 test	RS232-Testprogramm	74
UNI	Pressure unit	Masseinheit	67
WDT	Watchdog control	Watchdog-Fehlerverhalten	71



## 5.2.1 Mess-Mode

Druckmessung Senden: PR1 <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: x,sx.xxxxEsxx <CR><LF>

- Status, x =

0 -> Messdaten okay

1 -> Messbereichsunterschreitung (Underrange)

(Underrange)
2 -> Messbereichsüberschreitung

(Overrange)

3 -> Messstellenfehler (Sensor error)

4 -> Sensor off (BAG, PEG)

5 -> Keine Messröhre 6 -> Identifikationsfehler

7 -> Fehler BAG, BPG, HPG, BCG



<sup>1)</sup> Die 3. und 4. Nachkommastelle sind, ausser bei einer CDG-Messröhre, immer 0.



# Kontinuierliche Messwertausgabe (RS232)

Senden: COM [,x] <CR>[<LF>]

 $\perp$  Mode x = 0 -> 100 ms

1 -> 1 s (Standard)

2 -> 1 Min.

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Auf <ACK> folgt unmittelbar die kontinuierliche Messwertausgabe im gewünschten

Zeitintervall.

Empfangen: x,sx.xxxxEsxx y <CR><LF>

Messwert 1)
mit Masseinheit

Latus, x = 
 Status, x = 

0 -> Messdaten okay

1 -> Messbereichsunterschreitung (Underrange)

2 -> Messbereichsüberschreitung (Overrange)

3 -> Messstellenfehler (Sensor error)

4 -> Sensor off (BAG, PEG)

5 -> Keine Messröhre

6 -> Identifikationsfehler 7 -> Fehler BAG, BPG, HPG, BCG

<sup>1)</sup> Die 3. und 4. Nachkommastelle sind, ausser bei einer CDG-Messröhre, immer 0.

## HV, EMI ein-

Senden: HVC[,x] < CR > [< LF >]

Mode  $x = 0 \rightarrow aus$  (Standard)

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

L Mode



Datenausgabe BAG, BPG, HPG, BCG, CDGxxxD

```
Senden: ITR <CR>[<LF>]
Empfangen: <ACK><CR><LF>
Senden: <ENQ>
```

```
xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx < CR><LF> \stackrel{2)}{} Sende-String Byte 0 ... 7 in Hexformat (\rightarrow \square BPG, HPG, BCG, CDGxxxD)
```

- 1) Nur für BAG
- <sup>2)</sup> Für BPG, HPG, BCG, CDGxxxD

Messröhrenidentifikation

```
Senden: TID <CR>[<LF>]
Empfangen: <ACK><CR><LF>
```

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Identifikation, x = PSG (Pirani)

PCG (Pirani/Kapazitiv)
PEG (Kaltkatode)
MPG (Kaltkatode/Pirani)
CDG (Kapazitive Messröhre)

BAG (Heissioni)
BPG (Heissioni/Pirani)
BPG402 (Heissioni/Pirani)
HPG (Heissioni/Pirani)
BCG (Heissioni/Pirani/Kapazitiv)

noSEn (Keine Messröhre)
noid (Keine Identifikation)



Fehlerzustand

Senden: ERR <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: xxxx < CR > < LF >

\_ x =

0000 -> Kein Fehler

1000 -> Gerätefehler (siehe Anzeige

auf Frontplatte)

0100 -> NO HWR, Hardware nicht

installiert

0010 -> PAR, Unerlaubter Parameter

0001 -> SYN, Falsche Syntax



Das ERROR-Wort wird mit dem Auslesen gelöscht. Es wird bei bleibendem Fehler sofort wieder gesetzt.

Reset

Senden: RES[,x] < CR > [< LF >]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: [x]x,[x]x,... < CR > < LF >

 Auflistung der anstehenden Fehler meldungen, xx =

0 -> Kein Fehler

1 -> Watchdog hat angesprochen

2 -> Eine oder mehrere Tasks nicht ausgeführt

5 -> EPROM-Fehler

6 -> RAM-Fehler

7 -> EEPROM-Fehler

9 -> DISPLAY-Fehler

10 -> A/D-Wandler Fehler

11 -> Messröhren-Fehler (z.B. Fadenbruch, keine Speisung)

12 -> Messröhrenidentifikations-

Fehler



## 5.2.2 Parameter-Mode

Degas Senden: DGS [,x] <CR>[<LF>]

x = 0 -> aus (Standard) 1 -> ein (3 Min.)

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Degasstatus

Schwellwerteinstellung, -zuordnung

Senden: SP1 [,x.xxEsx,x.xxEsx] <CR>[<LF>]

- Oberer Schwellwert 1)
[aktuelle Masseinheit]
(Standard = messröhrenabhängig)

Unterer Schwellwert 1)
[aktuelle Masseinheit]
(Standard = messröhrenabhängig)

Das eingegebene Zahlenformat ist nicht relevant. Es wird intern immer in ein Floating Point-Format gewandelt.

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: x.xxxxEsxx,x.xxxxEsxx <CR><LF>

- Oberer Schwellwert [aktuelle Masseinheit]

Unterer Schwellwert [aktuelle Masseinheit]



Schaltfunktionsstatus SPS <CR>[<LF>] Senden:

> Empfangen: Senden: <ACK><CR><LF>

<ENQ>

Empfangen: x <CR><LF>

> - Schaltfunktion  $x = 0 \rightarrow aus$ 1 -> ein



Messbereich (F.S.) der kapazitiven Messröhre



Bei linearen Messröhren ist deren Messbereichs-Endwert (Full Scale) zu definieren, bei logarithmischen Messröhren wird er automatisch erkannt.

```
Senden:
                FSR[,x] < CR > [< LF >]
                        Messbereich, x =
                           0 -> 0.01 \text{ mbar}
                           1 -> 0.01 Torr
                           2 -> 0.02 \text{ Torr}
                           3 -> 0.05 \text{ Torr}
                           4 -> 0.10 mbar
                           5 -> 0.10 Torr
                           6 -> 0.25 \text{ mbar}
                           7 -> 0.25 Torr
                           8 -> 0.50 \text{ mbar}
                           9 -> 0.50 Torr
                          10 -> 1 mbar
                          11 -> 1 Torr
                          12 -> 2 mbar
                          13 -> 2 Torr
                          14 -> 5 mbar
                          15 -> 5 Torr
                          16 -> 10 \text{ mbar}
                          17 -> 10 Torr
                          18 -> 20 mbar
                          19 -> 20 Torr
                          20 -> 50 mbar
                          21 -> 50 Torr
                          22 -> 100 mbar
                          23 -> 100 Torr
                          24 -> 200 mbar
                          25 -> 200 Torr
                          26 -> 500 mbar
                          27 -> 500 Torr
                          28 -> 1000 mbar
                          29 -> 1100 mbar
                          30 -> 1000 Torr
                          31 -> 2 bar
                          32 -> 5 bar
                          33 -> 10 bar
                          34 -> 50 bar
Empfangen:
                <ACK><CR><LF>
Senden:
                <ENQ>
Empfangen:
                x <CR><LF>
                   Messbereich (F.S.)
```



## Offsetkorrektur

Senden:

OFS [,x,x.xxxEsx] < CR>[<LF>]

Offset 1)

[aktuelle Masseinheit]

(Standard = 0.000E0)

Mode, x =

- 0 -> Aus (Standard), es muss kein Offsetwert angegeben werden.
- 1 -> Ein, ohne Offsetwertangabe gilt der vorgängige Wert.
- 2 -> Auto (Offset-Messung), es muss kein Offsetwert angegeben werden.
- 3 -> Nullpunktabgleich CDGxxxD (es muss kein Offsetwert angegeben werden)
- Das eingegebene Zahlenformat ist nicht relevant. Es wird intern immer in ein Floating Point-Format gewandelt.

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: x,sx.xxxxEsxx <CR><LF>

Mode

| | Offset [aktuelle Masseinheit]

Masseinheit

Senden: UNI [x] < CR > [< LF >]

 $x = 0 \rightarrow \text{mbar/bar}$  (Standard)

1 -> Torr 2 -> Pascal 3 -> Micron

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Masseinheit



Korrekturfaktor Senden: COR [,[x]x.xxx] < CR>[<LF>]

0.100 ... 10.000 (Standard = 1.000)

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: [x]x.xxx < CR>< LF>

l └─ Korrekturfaktor

Stellenzahl am Display

Senden: DCD[,x] < CR > [< LF >]

x = 2 -> 2 Stellen (Standard) 3 -> 3 Stellen

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Die Anzeige ist bei PSG- und PCG-Messröhren im Druckbereich p<1.0E-4 mbar und aktivierter PrE (→ 🖺 46) um eine Nachkommastelle reduziert.

Messwertfilter

Senden: FIL[,x] < CR > [< LF >]

x = 0 -> fast (schnell) 1 -> medium (mittel, standard) 2 -> slow (langsam)

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Filterzeitkonstante



Übertragungsrate Senden: BAU [,x] <CR>[<LF>]

x = 0 -> 9600 Baud (Standard)

1 -> 19200 Baud 2 -> 38400 Baud

Beim Umschalten wird die Antwort bereits mit der geänderten Übertragungsrate übertragen.

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Übertragungsrate

Emission Senden: EUM [,x] <CR>[<LF>]

 $x = 0 \rightarrow Manuell$ 

1 -> Automatisch (Standard)

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Filament Senden: FUM [,x] <CR>[<LF>]

- x = 0 -> Automatisch (Standard)

1 -> Filament 1 2 -> Filament 2

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

Parameter im Senden: SAV [,x] <CR>[<LF>] EEPROM

abspeichern

x = 0 -> Speichern Standard-Parameter (default) 1 -> Speichern Benutzer-

Parameter (user)

Empfangen: <ACK><CR><LF>



Pirani-Bereichserweiterung

**PRE** [,x] <CR>[<LF>] Senden:

> $-x = 0 \rightarrow aus (default)$ 1 -> ein

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ> Empfangen: x <CR><LF>

Nur PSG und PCG-Messröhren, Messbereich bis 5×10<sup>-5</sup> mbar.



## **5.2.3 Test-Mode** (für Servicetechniker)

Firmwareversion Senden: PNR <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: xxx-xxx-x <CR><LF>

-x = Änderungsindex (-- = Ursprungsversion)

Firmwarenummer

Watchdog-Fehlerverhalten

Senden:

WDT [,x] <CR>[<LF>]

x = 0 -> Fehlerbestätigung manuell

1 -> Fehlerbestätigung automatisch (Standard)

1) Hat der Watchdog angesprochen, wird der Fehler nach 2 s automatisch bestätigt und

gelöscht.

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: x < CR><LF>

Watchdog-Fehlerverhalten

Torrsperre

Senden:

TLC [,x] <CR>[<LF>]

- x = 0 -> aus (Standard)

1 -> ein

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

- Torrsperre-Status



Eingabesperre Senden: LOC[x] < CR > [< LF >]

x = 0 -> aus (Standard)

1 -> ein

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>
Empfangen: x <CR><LF>

- Eingabesperre-Status

RAM-Test Senden: TRA <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ> Startet den Test (Dauer <1 s)

Empfangen: xxxx < CR > < LF >

ERROR-Wort

EPROM-Test Senden: TEP < CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ> Startet den Test (Dauer ≈10 s)

Empfangen: xxxx,xxxx < CR > < LF >

Checksumme (Hex)

ERROR-Wort

EEPROM-Test Senden: TEE <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ> Startet den Test (Dauer <1 s)

Test nicht dauernd wiederholen (EEPROM-Lebensdauer).

Empfangen: xxxx <CR><LF>

ERROR-Wort



```
Display-Test
                                       TDI[,x] < CR > [< LF >]
                         Senden:
                                                x = 0 \rightarrow Test stoppen - Anzeige
                                                          entspricht Betriebsart
                                                          (Standard)
                                                     1 -> Test starten - alle LEDs
                                                          ein
                         Empfangen:
                                        <ACK><CR><LF>
                                        <FNQ>
                         Senden:
                         Empfangen:
                                        x <CR><LF>
                                           Display-Teststatus
ADC-Test
                         Senden:
                                        TAD <CR>[<LF>]
                         Empfangen:
                                        <ACK><CR><LF>
                         Senden:
                                        <ENQ>
                                        [x]x.xxxx, x.xxxx, x.xxxx <CR><LF>
                         Empfangen:
                                                               ADC-Kanal 2
                                                               Messröhren-
                                                               identifikation
                                                               [0.0000 ...
                                                               5.0000 V]
                                                       ADC-Kanal 1
                                                        Messsignal
                                                        (negativer Anteil)
                                                        [0.0000 ... 5.0000 V]
```

ADC-Kanal 0

Messsignal (positiver Anteil) [0.0000 ... 11.0000 V]



I/O-Test Senden: TIO[,x] < CR > [< LF >]

-- x =

0 -> Test stoppen (Standard)

1 -> Relais Schaltfunktion aus, Relais Fehler aus

2 -> Relais Schaltfunktion ein, Relais Fehler aus

3 -> Relais Schaltfunktion aus, Relais Fehler ein

4 -> Relais Schaltfunktion ein, Relais Fehler ein

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: x < CR><LF>

└ I/O-Teststatus

Bedientasten-Test Senden: TKB < CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ>

Empfangen: xxx <CR><LF>

- Taste 3 x = 0 -> Nicht gedrückt 1 -> Gedrückt

Taste 2 😔

- Taste 1 🚗

RS232-Test Senden: TRS <CR>[<LF>]

Empfangen: <ACK><CR><LF>

Senden: <ENQ> Startet den Test (wiederholt je

des eingegebene Zeichen, Ab bruch des Tests mit <CTRL> C).



### 5.2.4 Beispiel



"Senden (S)" und "Empfangen (E)" beziehen sich auf den Host.

S: TID <CR> [<LF>] Aufruf der Messröhrenidentifikation

E: <ACK> <CR> <LF> Positive Rückmeldung

S: <ENQ> Abfrage

E: PSG <CR> <LF> Ausgabe des Messröhrentyps

S: SP1 <CR> [<LF>] Aufruf der Parameter der Schaltfunktion

E: <ACK> <CR> <LF> Positive Rückmeldung

S: <ENQ> Abfrage

E: 1.0000E-09,9.0000E-07 <CR> <LF> Ausgabe der Schwellwerte

S: SP1,6.80E-3,9.80E-3 <CR> [<LF>] Ändern der Schwellwerte der Schaltfunktion

E: <ACK> <CR> <LF> Positive Rückmeldung

S: FOL,2 <CR> [<LF>] Ändern des Messwertfilters (Syntaxfehler)

E: <NAK> <CR> <LF> Negative Rückmeldung

S: <ENQ> Abfrage

E: 0001 <CR> <LF> Ausgabe des ERROR-Wortes
S: FIL,2 <CR> [<LF>] Ändern des Messwertfilters
E: <ACK> <CR> <LF> Positive Rückmeldung

S: <FNO> Abfrage

E: 2 < CR > < LF > Ausgabe der Filterzeitkonstante

S: PR1 <CR> [<LF>] Druckmessung

E: <ACK> <CR> <LF> Positive Rückmeldung

S: <ENQ> Abfrage

E: 0,8.3400E-03 <CR> <LF> Ausgabe des Status und des Druckes

S: <ENQ> Abfrage

E: 1,8.0000E-04 <CR> <LF> Ausgabe des Status und des Druckes



# 6 Instandhaltung

Das Produkt ist wartungsfrei.

VGC401 reinigen

Für die äussere Reinigung reicht im Normalfall ein leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.





GEFAHR: Netzspannung

Der Kontakt mit netzspannungsführenden Komponenten im Gerät kann beim Eindringen von Flüssigkeiten lebensgefährlich sein.

Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützen.





# 7 Störungsbehebung

Signalisierung von Störungen



und das Fehlerrelais öffnet ( $\rightarrow$   $\stackrel{\blacksquare}{}$  25).

Art der Störung

Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung



Eingabesperre aktiviert ( $\rightarrow$   $\stackrel{\square}{=}$  50).

Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung



Unterbruch oder Störung in der Verbindung zur Messröhre (Sensor-Error).

⇒ Quittieren mit der Taste (name).

Ist die Ursache nicht behoben, erscheinen 00560 oder 00061.

Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung



Fehlermeldungen bei BPG, BAG und HPG.

Bedeutung  $\rightarrow \square$  [6], [7], [8], [14]. 0 = keine Kommunikation mit

Messröhre 1...9 = High-Byte des Error-Byte

1...6 = Error-Status (BAG)

(BPG400, HPG)

Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung



Fehlermeldungen bei BCG und BPG402.

Bedeutung  $\rightarrow \square$  [15], [15]. xx = Error-Byte (HEX)



	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
<b>8.8</b> .8.8.8	Nach dem Ausschalten wurde VGC401 zu schnell wieder eingeschaltet.
	⇒ Quittieren mit der Taste (and 1).
	Watchdog hat angesprochen infolge starker elektrischer Störung oder Betriebssystem-Fehler.
	⇒ Quittieren mit der Taste (aaa) 1).
	llung des Watchdog auf $\blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare = \blacksquare$ , /GC401 nach 2 s selbst ( $\rightarrow \blacksquare \blacksquare 49$ ).
	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
8 <b>8</b> 888	Fehler des Arbeitspeichers (RAM).
	⇒ Quittieren mit der Taste <sup>□</sup>
	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
<b>E.B.</b> B.B.B	Fehler des Programmspeichers (EPROM).
	⇒ Quittieren mit der Taste <sup>(para)</sup> .
	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
<b>E.E</b> .B.B.B	Fehler des Parameterspeichers (EEPROM).
	⇒ Quittieren mit der Taste <sup>para</sup> .
	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
A	Fehler im Anzeigentreiber.
	⇒ Quittieren mit der Taste <sup>□</sup>



	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
<b>8</b> 8888	Fehler des A/D-Wandlers.
	⇒ Quittieren mit der Taste <sup>□ara</sup> .
	Mögliche Ursache und deren Behebung/Quittierung
<b>8.6</b> .8.8.8	Fehler des Betriebssystems (Task Fail).
	⇒ Quittieren mit der Taste <sup>para</sup> .

Hilfe bei Störungen



Liegt die Störung auch nach mehrmaligem Quittieren und/oder Austauschen der Messröhre an, nehmen Sie bitte mit Ihrer nächstgelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt auf.

# 8 Instandsetzung

Defekte Produkte sind zur Instandsetzung an Ihre nächstgelegene INFICON-Servicestelle zu senden. INFICON übernimmt keine Verantwortung und Gewährleistung, falls der Betreiber oder Drittpersonen Instandsetzungsarbeiten selber ausführen.

## 9 Zubehör

	Bestellnummer
Adapterplatte für Einbau in Rackeinschübe der Höhe 3	398-499



### 10 Produkt lagern



#### Vorsicht



Vorsicht: Elektronikkomponente

Unsachgemässe Lagerung (statische Ladungen, Feuchtigkeit, usw.) kann zu Defekten an den elektronischen Komponenten führen.

Produkt in Beutel oder Behälter aufbewahren. Zulässige Technische Daten einhalten  $(\rightarrow \bigcirc \bigcirc 9)$ .

## 11 Produkt entsorgen



### **WARNUNG**



WARNUNG: Umweltgefährdende Stoffe Produkte oder Teile davon (mechanische und Elektrokomponenten, Betriebsmittel usw.) können Umweltschäden verursachen. Umweltgefährdende Stoffe gemäss den ört-

Unterteilen der Bauteile

Nach dem Zerlegen des Produkts sind die Bauteile entsorgungstechnisch in folgende Kategorien zu unterteilen:

lichen Vorschriften entsorgen.

Nicht elektronische Bauteile

Diese Bauteile sind entsprechend ihrer Materialart zu trennen und der Wiederverwertung zuzuführen.

Elektronische Bauteile Diese Bauteile sind entsprechend ihrer Materialart zu trennen und der Wiederverwertung zuzuführen.



# **Anhang**

## A: Umrechnungstabellen

### Masse

	k	g	lb	slug	oz
kg	1		2.205	68.522×10 <sup>-3</sup>	35.274
lb	0.	.454	1	31.081×10 <sup>-3</sup>	16
slug	1-	4.594	32.174	1	514.785
oz	2	8.349×10 <sup>-3</sup>	62.5×10 <sup>-3</sup>	1.943×10 <sup>-3</sup>	1

### Druck

	N/m <sup>2</sup> , Pa	bar	mbar	Torr	at
N/m <sup>2</sup> , Pa	1	10×10 <sup>-6</sup>	10×10 <sup>-3</sup>	7.5×10 <sup>-3</sup>	9.869×10 <sup>-6</sup>
bar	100×10 <sup>3</sup>	1	10 <sup>3</sup>	750.062	0.987
mbar	100	10 <sup>-3</sup>	1	750.062×10 <sup>-3</sup>	0.987×10 <sup>-3</sup>
Torr	133.322	1.333×10 <sup>-3</sup>	1.333	1	1.316×10 <sup>-3</sup>
at	101.325×10 <sup>3</sup>	1.013	1.013×10 <sup>3</sup>	760	1

### Druckeinheiten der Vakuumtechnik

	mbar	Pascal	Torr	mmWs	psi
mbar	1	100	750.062×10 <sup>-3</sup>	10.2	14.504×10 <sup>-3</sup>
Pascal	10×10 <sup>-3</sup>	1	7.5×10 <sup>-3</sup>	0.102	0.145×10 <sup>-3</sup>
Torr	1.333	133.322	1	13.595	19.337×10 <sup>-3</sup>
mmWs	9.81×10 <sup>-2</sup>	9.81	7.356×10 <sup>-2</sup>	1	1.422×10 <sup>-3</sup>
psi	68.948	6.895×10 <sup>3</sup>	51.715	703	1

# Länge

	mm	m	inch	ft	
mm	1	10 <sup>-3</sup>	39.37×1	0 <sup>-3</sup> 3.281×10 <sup>-3</sup>	
m	10 <sup>3</sup>	1	39.37	3.281	
inch	25.4	25.4×1	0 <sup>-3</sup> 1	8.333×10 <sup>-2</sup>	
ft	304	8 0.305	12	1	

## Temperatur

	Kelvin	Celsius	Fahrenheit
Kelvin	1	°C+273.15	(°F+459.67)×5/9
Celsius	K-273.15	1	5/9×°F-17.778
Fahrenheit	9/5×K-459.67	9/5×(°C+17.778)	1



# B: Standard-Parameter (default)

Folgende Werte werden beim Laden der Standard-Parameter ( $\rightarrow$   $\$ 34) aktiviert:

	Standard	Benutzer	
<i>86685</i>	oFF		
5 <i>8.8.8.8</i>	5×10⁴ mbar		
5 <i>8.8 H.B.</i>	1×10³ mbar		
<b>6.5.8.8.8</b>	1000 Torr		
<b>88.5</b> .8.8	oFF		
88888	mbar		
<b>8.8.8.8</b>	1.00		
<i>E.B.B.B.B</i>	nor		
<i>B.B.6.B.B</i>	oFF		
<i>88688</i>	2 Digits		
88888	9600		
<i>B8.B.B.B</i>	oFF		
<b>88.88</b> 8	Auto		
<i>B.B.B.B.B</i>	oFF		
<b>8.8.8</b> .8.8	oFF		
<b>E.B.</b> B.B.B	Auto		
<b>E</b> .B.B.B.B	Auto		



### C: Firmware-Update



Benötigt Ihr VGC401 eine aktuellere Firmware-Version, um z.B. neue Messröhren ebenfalls zu unterstützen, laden Sie diese von unserer Webseite (www.inficon.com) herunter oder nehmen Sie mit Ihrer nächstgelegenen INFICON-Servicestelle Kontakt auf.

User-Parameter

Die von Ihnen im Parameter- und Test-Mode geänderten Einstellungen stehen auch in den meisten Fällen auch nach dem Firmware-Update zur Verfügung. Wir empfehlen aber, die Parameter vor einem Update sicherheitshalber zu notieren ( $\rightarrow$   $\blacksquare$  82).


VGC401 für Programmtransfer vorbereiten




VGC401 ausschalten



VGC401 mit 9-poligem D-Sub-Verlängerungskabel mit der seriellen Schnittstelle COM1 (COM2) des PC verbinden (Firmware des VGC401 kann nicht über Mac geladen werden).



Mit Stift (ø<2 mm) den Schalter hinter der Rückplatte drücken und VGC401 einschalten.



Nach dem Einschalten bleibt die Anzeige dunkel.



### Programmtransfer

In der nachfolgenden Beschreibung steht der Index -n stellvertretend für den effektiven Index.

Selbstextrahierende \*.exe Datei oder komprimierte
 \*.zip Datei entpacken.



2 Falls Sie das VGC401 nicht mit der seriellen Schnittstelle COM1 verbunden haben:

Batchdatei \*.bat zum Ändern öffnen ...



... Bezeichnung der Schnittstelle aktualisieren ...



- ... und wieder speichern.
- Batchdatei \*.bat starten.



Die neue Firmware wird an das VGC401 übertragen.



```
D:\VGC401\0\Update>FLASH166 /P 302519n.BIN /COM1
FLASH166 --- Utility for 80c166. C16x and ST10 using bootstrap
Copyright (C) FS FORTH-SYSTEME GmbH, Breisach
Version 3.03 of 06/14/2000, limited OEM Version (21279)
Loading bootstrap code (32 Bytes)
Loading target monitor (262 Bytes)
Target monitor located to 00FA40H
Infineon C161PI
CPU clock = 24.115.200 MHz
Configuration loaded from file FLASH166.INI
Target: VGC401, INFICON
WSI PSD813Fx-A/913Fx detected
Loading flash algorithm (138 Bytes)
Erasing Flash-EPROM Block #:0 1 2 3 4 5 6 7
Programming File 302519n.BIN (131072 Bytes)
131072 Bytes programmed
programming file : 9.5 sec
Programming Time: 32.0 sec
```

VGC401 mit aktualisierter Firmware starten

War der Programmtransfer erfolgreich, VGC401 ausschalten, um den Update-Mode zu verlassen.



Warten Sie bis zum Wiedereinschalten mindestens 10 Sekunden, damit das VGC401 sich neu initialisieren kann.

✓ Das VGC401 ist wieder zum Messen bereit. Überprüfen Sie sicherheitshalber, ob die aktuellen Parameter mit den ursprünglich eingestellten Parametern (→ 

82) noch identisch sind.



### D: Literatur **[1]** www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG400, PSG400-S tina04d1 INFICON AG. LI-9496 Balzers, Liechtenstein <u>[2]</u> www.inficon.com Gebrauchsanleitung Compact Pirani Gauge PSG500/-S, PSG502-S, PSG510-S. PSG512-S tina44d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein **[3]** www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG100-S, PSG101-S tina17d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein **41** www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Standard Gauge PSG550, PSG552, PSG554 tina60d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein <u>[5]</u> www.inficon.com Gebrauchsanleitung Penning Gauge PEG100 tina14d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein [6] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Bayard-Alpert Pirani Gauge BPG400 tina03d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein **[7]** www.inficon.com Gebrauchsanleitung Bayard-Alpert Gauge BAG100-S tina06d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein

86 tinb01d1-f (2011-07) VGC401.ga

tina11d1

[8]

www.inficon.com

Gebrauchsanleitung

Bayard-Alpert Gauge BAG101-S

INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein



Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100 tina08d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein  [12] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG400, PCG400-S tina28d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein  [13] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG550, PCG552, PCG554 tina56d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein  [14] www.inficon.com Gebrauchsanleitung High Pressure / Pirani Gauge HPG400 tina31d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein  [15] www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein  [16] www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein  [16] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(9)</b>	www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG025 tina01d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein
Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100 tina08d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [12] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG400, PCG400-S tina28d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [13] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG550, PCG552, PCG554 tina56d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [14] www.inficon.com Gebrauchsanleitung High Pressure / Pirani Gauge HPG400 tina31d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [15] www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [16] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(10)</b>	Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG045, CDG045-H
Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG400, PCG400-S tina28d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [13] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG550, PCG552, PCG554 tina56d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [14] www.inficon.com Gebrauchsanleitung High Pressure / Pirani Gauge HPG400 tina31d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [15] www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [16] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(11)</b>	Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100
Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG550, PCG552, PCG554 tina56d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  In Italian Pressure / Pirani Gauge HPG400 tina31d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  In Italian Www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  In Italian BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  In Italian Www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(12)</b>	Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG400, PCG400-S
Gebrauchsanleitung High Pressure / Pirani Gauge HPG400 tina31d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [15] www.inficon.com Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [16] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(13)</b>	Gebrauchsanleitung Pirani Capacitance Diaphragm Gauge PCG550, PCG552, PCG554
Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450 tina40d1 INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein  [16] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(14)</b>	Gebrauchsanleitung High Pressure / Pirani Gauge HPG400
Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401 tina48d1	<b>(15)</b>	Gebrauchsanleitung TripleGauge™ BCG450
IN ICON AC, LI-3430 Baizers, Liechtenstein	<b>(16)</b>	Gebrauchsanleitung Inverted Magnetron Pirani Gauge MPG400, MPG401



- [17] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Bayard-Alpert Pirani Gauge BPG402 tina46d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein [18] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG025D tina49d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein [19] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG045D tina51d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein [20] www.inficon.com Gebrauchsanleitung Capacitance Diaphragm Gauge CDG100D tina52d1 INFICON AG, LI-9496 Balzers, Liechtenstein [21] www.inficon.com Gebrauchsanleitung
- Capacitance Diaphragm Gauge
  CDG160D, CDG200D
  tina53d1
  INFICON AG, LI–9496 Balzers, Liechtenstein



# E: Stichwortverzeichnis

A/D-Wandler-Test	52	Mnemonics	59
Anschlüsse		RS232C-Schnittstelle	55
CONTROL	24	Kontaktstellungen	25
Netz	21	Korrekturfaktor	42
RS232	26	Lagerung	80
SENSOR	22	Lieferumfang	3
Anzeige	27	Literaturverzeichnis	86
Genauigkeit	44	Masseinheit	41
Baudrate	45	Messbereich	38
Betriebsarten		Messgerät → G	erä
Mess-Mode	29	Mess-Mode	
Parameter-Mode	32	Messröhre ein-/ausschalte	en30
Programmtransfer-Mode	83	Messröhrenidentifikation	31
Test-Mode Übersicht	47 28	Statusmeldungen	30
		Messröhre ein-/ausschalten	30
CONTROL-Anschluss	24	44	
Default-Parameter	82	Messröhren	ç
laden	34	Identifikation	31
Degas	35	Messwertfilter	42
Display → Anz	•	Mnemonics → Kommunika	atior
Display-Test	52	Mode → Betriebsa	rter
EEPROM-Test	51	Netzanschluss	21
Einbau $ ightarrow$ Installa	ation		9, 40
Eingabesperre	50	Parameter-Mode	, TC
Einheiten → Masseinhe	eiten	Anzeigegenauigkeit	44
Emission ein-/ausschalten	45	Baudrate	45
Entsorgung	80	Degas	35
EPROM-Test	51	Emission ein-/ausschalten	
Fehlermeldungen	77	Filament wählen	45
Filament wählen	45	Korrekturfaktor	42
Firmware	70	Masseinheit	41
Update	83	Messbereich	38
•	2, 49	Messröhre ein-/ausschalte	
Full Scale → Messber		Messwertfilter	42
Gerät → Messber	GIGIT		9, 40
ausschalten	28	Pirani-Bereichserweiterun	_
einschalten	28	Schwellwerte	35
entsorgen	80	Pirani-Bereichserweiterung	46
lagern	80	Programm → Firm	
reinigen	76	RAM-Test	50
Gewährleistung	8	Reinigung	76
I/O-Test	54	Reparatur	79
Identifikation der Messröhre		RS232-Anschluss	
Inhaltsverzeichnis	4	→ Kommunika	tion
Installation	14	$\rightarrow$ Schnittstelle	
Instandsetzung	79	RS232C-Test	54
Interface → Kommunika			5, 35
→ Schnittstelle	iliOi I,	Schnittstelle	
→ Scrinttstelle Kalibrierfaktor → Korrekturfa	aktor	Schnittstellenanschluss	26
Kommunikation	antoi	Technische Daten	12
Beispiel	75		
Polobiel	70		



Schwellwerte	35	Display-Test	52
SENSOR-Anschluss	22	EEPROM-Test	51
Serielle Schnittstelle		Eingabesperre	50
→ Kommui	nikation,	EPROM-Test	51
$\rightarrow$ Schnittstelle		I/O-Test	54
Sicherheit	6	RAM-Test	50
Standard-Parameter	82	RS232C-Test	54
laden	34	Torr-Sperre	50
Statusmeldungen	30	Watchdog	49
ŭ	30	Testparameter	
Steckerbelegung	0.5	Firmware-Version	49
CONTROL	25	Torr-Sperre	50
RS232	26	Umrechnungen	81
SENSOR	23	•	
Störungsbehebung	77	Update	83
Technische Daten	9	Watchdog	49
Test-Mode		Werkseinstellungen	34, 82
A/D-Wandler-Test	52	Zubehör	79



# **ETL-Zertifikat**



#### **ETL LISTED**

The product VGC401 complies with the requirements of the following Standards:

UL 61010-1, Issued: 2004/07/12 Ed: 2 Rev: 2005/07/22 CAN/CSA C22.2#61010-1, Issued: 2004/07/12



## EG-Konformitätserklärung

CE

Hiermit bestätigen wir, INFICON, für das nachfolgende Produkt die Konformität zur Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Produkt

Einkanal-Messgerät VGC401

Artikelnummer

398-010

Normen

Harmonisierte und internationale/nationale Normen sowie Spezifikationen:

- EN 61010-1:2001 (Elektrische Mess- und Steuereinrichtung)
- EN 61000-3-2:2006 (EMV: Oberschwingungsströme)
- EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (EMV: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker)
- EN 61000-6-2:2005 (EMV Störfestigkeit)
- EN 61000-6-3:2007 (EMV Störaussendung)

Unterschriften

INFICON AG, Balzers

28. November 2008

28. November 2008

Dr. Urs Wälchli Managing Director Markus Truniger Product Manager



### Notizen



LI-9496 Balzers Liechtenstein Tel +423/388 3111 Fax +423/388 3700 reachus @inficon.com

www.inficon.com